

WiFi WB Slimme airfryer 1900W

WiFi WB Slimme airfryer 1900W

€ 69,50



WiFi WB Slimme airfryer
1900 Watt

WiFi WB Slimme airfryer 1900W

- Power:1900W
- Volume:7L
- Product beschrijving:WiFi slimme bediening;360 °
- luchtcirculatie verwarming;
- Timerregeling;
- Temperatuurregelaar;
- Antiaanbaklaag;
- Afneembare friteuse;
- Capaciteit van 7L;
- LED-aanraakbedieningspaneel;
- Efficiënt koelsysteem
- Spanning:220-240V ~
- Frequency:50/60Hz

Slim koken, voortreffelijk levenPerfect apparaat vol van wetenschap en technologie, u kunt op elk moment heerlijk eten maken.

Open de "AigoSmart APP", afstandsbediening, begin met bakken en geniet van heerlijk eten als u thuiskomt

Geroosterde kip drumsticks

1?Gemarineerde kippenvleugeltjes2?Stop ze in de bakmand3?Stel in op 180?/15-20min

Gebakken cake

1?Bereid het cakebeslag voor2?Schenk cakebeslag in de cakevorm, zet het dan in de bakmand3?Stel in op 140? /25-30min

Frietjes

1?Bevroren geproduceerde friet2?Stop ze in de bakmand3?Stel in op 200?/12-18min

Opmerking

1?Repareer het apparaat niet zelf, stuur het naar de fabriek of een geautoriseerd servicecentrum.

2?Dit product is ontworpen voor gebruik bij een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 40°C.

3?Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.

4?Voor het reinigen moet het apparaat minimaal 30 minuten zijn afgekoeld.

7?Dit apparaat mag niet worden bediend door mensen zonder kennis en ervaring (inclusief kinderen), tenzij ze onder toezicht staan ??of iemand verantwoordelijk is voor hun veiligheid bij het gebruik van het apparaat.

8?Zorg ervoor dat het snoer niet in contact komt met hete oppervlakken.

9?Het product moet worden aangesloten op een geaard stopcontact en er moet voor worden gezorgd dat het juist is aangesloten.

10?Plaats het apparaat niet in de buurt van een muur of andere items. Het moet worden omgeven door een omtrek van ten minste 10 cm vrije ruimte, plaats niets boven het apparaat.

11?Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die beschreven in deze handleiding.

12?Het apparaat werkt met hete lucht. Tijdens het frituren of bij het verwijderen van de binnenpan kan er stoom vrijkomen. Handen en gezicht moeten op een veilige afstand van de stoom- en luchtuitlaat worden gehouden.

13?Bij gebruik van het product kan het oppervlak van het apparaat heet worden.

14?Gebruik het apparaat niet onder gordijnen of andere brandbare materialen, waaronder keukenkastjes. Dit levert brandgevaar op.